CODIFICATORE 12 CANALI
+12Vcc
GND
Comune
Ch 01
Ch 12
Selettore Indirizzo
RS232
RS485
RX = Pin 2
TX = Pin 3
R1
R2
J1
RX = Pin 3
TX = Pin 2
R4
R3
Posizione alternativa delle 2 res. da 0R
A - RS485
B - RS485
RX - RS232
GND
TX - RS232